

Audi A3 Cabrio (automatique) – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Démarrer/couper le moteur

Appuyez sur la pédale de frein, placer le sélecteur de vitesse en position **P**, et appuyez sur le bouton start/stop.



Ouvrir/fermer la capote

Pour ouvrir la capote, maintenez la poignée de la console centrale (à côté du frein à main électrique) enfoncée. Les vitres latérales descendent à moitié, la capote s'ouvre.

Maintenez la poignée enfoncée jusqu'à ce que les vitres latérales soient à nouveau fermées.

Pour fermer la capote, tirez sur la poignée jusqu'à ce que toutes les vitres latérales soit à nouveau complètement fermées.



Important: pour décapoter, le bac à capote doit être basculé et le couvercle du coffre doit être fermé.

Couvercle de réservoir

Le couvercle de réservoir se trouve derrière, côté passager. Appuyez sur la trappe et faites-la basculer vers l'avant dans le sens de la marche. Ouvrez le bouchon de réservoir (**noir**) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Carburant

Sans plomb 95/98

Coffre

Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton au-dessus de la plaque de contrôle et tirez la porte de coffre vers le haut.

Marche arrière

Actionnez la pédale de frein, appuyez sur le bouton du sélecteur de vitesse et mettez celui-ci en position **R**.

mobility

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.