

Mercedes Vito (automatique) — les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility. Le véhicule ne peut être verrouillé que lorsque toutes les portes sont correctement fermées.

Clé de contact

La clé de contact se trouve dans la boîte à gants.

Démarrer/couper le moteur

Mettez la clé dans le contact, actionnez la pédale de frein alors que le levier du sélecteur de vitesse (à droite derrière le volant) est en position P. Tenez compte de ce qui s'affiche sur l'écran du tableau de bord. Tournez la clé de contact.

Rouler

Pour commencer à rouler, appuyez sur la pédale de frein et mettez le sélecteur de vitesse (à droite derrière le volant) sur la position D.

Une fois le véhicule garé, alors que le moteur tourne et que la pédale de frein est enfoncée, mettez la voiture en mode parking en appuyant sur le bouton **P** dans le sens de la flèche.



R = marche arrière

N = point mort (**véhicule en roue libre!**)

P = Parking (démarrer et couper le moteur)

D = Drive (rouler)

(pour changer de vitesse, appuyez sur la pédale de frein)

Plein de carburant

La trappe à carburant se trouve côté conducteur et s'ouvre en pivotant. Sous la trappe se trouve le bouchon de réservoir, qui s'ouvre en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne remplissez **que de diesel** (pas de biodiesel)!



Frein à main

- Serrez le frein à main (appuyez sur la pédale de gauche au niveau du plancher)
- Desserrez le frein à main (tirez sur la manette marquée (P) au-dessus de la pédale)

mobility

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.