

VW Golf Variant (manuelle) – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Démarrer le moteur

Appuyer sur l'embrayage et le frein, passer la 1ère vitesse puis appuyer sur le démarreur. Le démarreur se trouve à gauche du levier de vitesse.

Couvercle de réservoir

Le couvercle de réservoir se trouve côté passager. Appuyez très légèrement sur la trappe et faites-la basculer vers l'avant dans le sens de la marche. Ouvrez le bouchon de réservoir en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Carburant

Diesel (pas de biodiesel)

Coffre

Pour ouvrir le coffre, appuyez légèrement sur le haut de l'emblème VW, glissez les doigts en dessous et soulevez le couvercle du coffre.

Marche arrière

La marche arrière est en haut à gauche. Pour passer la vitesse, pousser le levier de vitesse vers le bas et pousser à gauche vers l'avant.

Frein à main (électrique)

Appuyer le bouton à gauche du levier de vitesse et tirer pour activer le frein à main. La petite lampe LED sur le bouton s'allume quand le frein à main est tiré.



mobility

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.