

Scooter Etrix S02 (Automat) – das Wichtigste auf einen Blick



Scooter entsperren/sperren

Den Scooter (ent)sperren Sie mit der App oder per Mobility-Card/SwissPass. Das Sperren dient lediglich Zwischenstopps. Der Checkpoint (weisser Aufkleber) befindet sich in Fahrtrichtung rechts unter dem Sitz. Bitte achten Sie darauf, dass das Topcase immer geschlossen ist, wenn Sie das Fahrzeug sperren.



Scooter starten

2-3 Sekunden den roten MODE-Knopf (rechts) gedrückt halten und auf die Anzeige achten. Eine grüne Kontrolllampe erscheint, wenn der Scooter abfahrbereit ist. Es wird kein Zündschlüssel benötigt.

Wichtig: Der Scooter kann nur gestartet werden, wenn der Seitenständer eingeklappt ist.

Rückwärtsgang

Grüner Knopf am Lenker (links) mit dem Zeigefinger gedrückt halten und vorsichtig Gas geben. Beim Rückwärtsfahren ertönt ein akustisches Signal.

Blinker

Den Schalter am Lenker (links) nach links oder rechts schieben. Mit Druck auf weissen Knopf deaktivieren.



Tanken/Laden

Geben Sie das Fahrzeug unabhängig vom Ladestand zurück. Die Scooter können nicht an Strombuchsen angeschlossen werden. Das Laden der Batterien übernimmt Mobility.

Topcase

Öffnen: Drücken Sie den entsprechenden Button in der App.

Schliessen: Den Deckel fest runterdrücken, bis ein Klicken zu hören ist.

Bitte achten Sie darauf, dass das Topcase immer geschlossen ist, wenn Sie das Fahrzeug sperren oder die Miete beenden.

Scooter stoppen

Durch Runterklappen des Seitenständers wird die Wegfahrsperre aktiviert. Sie können den Scooter entweder sperren (bleibt zum Minutentarif für Sie reserviert, z.B. bei Zwischenstopps), oder die Miete beenden.

mobility

Tipps und Tricks

Vor der Fahrt

Schadencheck am Fahrzeug

Sie sind verpflichtet, Schäden unverzüglich dem 24h-Dienstleistungszentrum unter 0848 824 812 zu melden.

Während der Fahrt

Zwischenhalt

Möchten Sie einen Zwischenhalt einlegen, so können Sie das Fahrzeug stets mit der App oder Mobility-Card/SwissPass sperren und entsperren. Der Scooter bleibt in dieser Zeit zum Minutentarif für Sie blockiert.

Nach der Fahrt

Miete beenden

Die Fahrt muss zwingend über die App (**Button «Miete beenden»**) beendet werden.

Wenn Sie die Mobility-Card oder den SwissPass an den Checkpoint halten, wird der Scooter nur gesperrt, die Miete läuft zum Minutentarif weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Geschäftsgebiet befinden, wenn Sie das Fahrzeug zurückgeben möchten. Das Gebiet ist in der App ersichtlich.

Etwas im Topcase vergessen, aber Miete schon beendet?

Kein Problem – das 24h-Dienstleistungszentrum 0848 824 812 hilft Ihnen gerne weiter.