

# Scooter Etrix S02 (automatique) – les points importants

---



## (Dé)verrouiller le scooter

Le scooter se (dé)verrouille avec l'appli ou la carte Mobility/SwissPass. Cela sert uniquement aux arrêts intermédiaires. Le checkpoint (autocollant blanc) se trouve sous le siège à droite, dans le sens de la marche. Veillez à ce que le topcase soit bien fermé lorsque vous verrouillez le véhicule.



## Démarrer le scooter

Maintenir le bouton MODE rouge (à droite) enfoncé pendant 2-3 secondes et consulter l'affichage. Lorsque le voyant est vert, le scooter est prêt à rouler. Aucune clé de contact n'est nécessaire.

Important: le scooter ne peut être démarré que si la béquille latérale est repliée.

## Marche arrière

Appuyez sur le bouton vert (à gauche) du guidon et donnez des gaz avec précaution.

Un signal acoustique retentit en marche arrière.

## Clignotant

Glissez l'interrupteur à gauche du guidon vers la gauche ou la droite. Désactivez en appuyant sur le bouton blanc.



## Faire le plein

Restituez le véhicule indépendamment de son niveau de batterie. Le scooter ne peut pas être branché sur des prises électriques. Mobility s'occupe de recharger les batteries.

## Topcase

Ouverture: appuyez sur le bouton correspondant dans l'appli.

Fermeture: refermez le couvercle jusqu'à entendre un clic.

*Veillez à ce que le topcase soit toujours fermé lorsque vous verrouillez le véhicule ou terminez la location.*

## Arrêter le scooter

Abaisser la béquille latérale permet d'activer le dispositif d'immobilisation. Vous pouvez alors soit verrouiller le scooter (tarif à la minute appliqué, p. ex. pour des arrêts intermédiaires), soit terminer la location.

**mobility**

# Conseils et astuces

---

## Avant de démarrer

### Contrôler l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.

---

## Pendant le trajet

### Arrêt intermédiaire

Si vous souhaitez vous arrêter, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le véhicule avec l'appli ou la carte Mobility/le SwissPass. Vous conservez ainsi le scooter avec une application du tarif à la minute.

---

## Après le trajet

### Terminer la location

Le trajet doit impérativement être clos avec l'appli (**bouton «Terminer la location»**).

Tenir la carte Mobility ou le SwissPass sur le checkpoint permet seulement de verrouiller le scooter; la réservation est maintenue au tarif à la minute. Assurez-vous d'être dans la zone de desserte lorsque vous restituez le véhicule. Cette dernière est visible sur l'appli.

### Vous avez oublié quelque chose dans le topcase mais la réservation est déjà terminée?

Pas de panique: la centrale de services 24h/24 0848 824 812 Mobility se fait un plaisir de vous aider.