

FAHRANLEITUNG ELEKTRO-FAHRZEUG

– eVito

1. Vor dem Fahren

Fahrzeug vor der Fahrt auf allfällige Beschädigungen geprüft?

Bei Schäden 0848 824 812

Ladekabel entfernen

Öffnen Sie das Fahrzeug mit der Mobility-Karte (an den Checkpoint halten). Die Ladeklappe befindet sich auf der Fahrerseite vorne unter dem linken Scheinwerfer. In der Klappe hat es einen Knopf mit einem Steckersymbol, dieser muss gedrückt werden damit das Kabel entriegelt wird.

Das Kabel bleibt an der Ladesäule (und muss in die Halterung zurückgehängt werden). Schließen Sie die Klappe des Ladeanschlusses mit einem leichten Druck auf die Klappe.



2. Fahren

A. Wenn nicht bereits durchgeführt, melden Sie sich mit der Mobility-Karte am Checkpoint an. Zum Starten des Fahrzeuges drücken Sie die Bremse und drehen Sie den Schlüssel im Zündschloss ganz nach rechts, bis die Anzeige "Ready" (Bild B) erscheint.

Achtung: Es kann sein, dass zwischen dem ersten Anmelden mit der Karte und dem Losfahren zu viel Zeit vergeht, halten Sie in dem Fall die Mobility-Karte nochmals an den Kartenleser.

B. Wenn die Kontrollleuchte "READY" aufleuchtet, ist das Fahrzeug fahrbereit (geräuschlos). Ansonsten wiederholen sie den Vorgang. Die Handbremse muss allenfalls gelöst werden. (Hebel befindet sich links vom Lenkrad)

C. Legen Sie je nach Bedarf den Gang "D" (normaler Vorwärtsgang) oder "R" (Rückfahrt) ein, wobei Sie die Bremse stets gedrückt halten.



3. Unterwegs

Der Motor eines Elektroautos ist praktisch geräuschlos. Jedoch werden bei einer Fahrt bis 30 km/h Fahrgeräusche im Umfeld des Fahrzeuges künstlich erzeugt, um Fußgänger zu warnen.

Reichweite nach Norm (WLTP)

340 km

Reichweite bei normalem Fahrverhalten

272 km

Achtung: Bei einer Anzeige von unter 20 km Reichweite muss unverzüglich eine Ladestation angefahren werden.

4. Nach der Fahrt

Parken Sie das Fahrzeug vorwärts am Mobility-Parkplatz – der Ladeanschluss befindet sich auf der Fahrerseite vorne unter dem linken Scheinwerfer. Legen Sie den Gang P (Parking) ein, ziehen Sie die Handbremse.

Öffnen sie die Ladeklappe mit einem leichten Druck. **Die innere Klappe (Staubkappe) muss von Hand geöffnet werden.** Nehmen Sie das Ladekabel von der Ladestation und stecken Sie es ans Fahrzeug an. Das Ladekabel wird automatisch verriegelt. Sie sehen eine gelbe LED in der Ladeklappe, das Fahrzeug baut in diesem Moment eine Verbindung zur Ladesäule auf. Nach ca. 30 Sekunden wird die LED grün, das Fahrzeug wird geladen.



Haben Sie alle persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug genommen?

Schließen Sie den Wagen mit der Mobility-Karte ab (Karte an Checkpoint halten).

Besten Dank für die Fahrt und bis bald.


mobility

LADE-ANLEITUNG – eVito

1. Unterwegs Laden an einer GOFAST Schnell-Ladestation

Die Standorte finden Sie hier:

gofast.swiss/standorte



Legen Sie den Gang P (Parking) ein und ziehen sie die Handbremse an. Ladeklappe öffnen. Gehen Sie hierbei gleich vor wie beim Abschnitt "Nach der Fahrt".

Die innere Klappe (Staubkappe) muss von Hand geöffnet werden

Nehmen Sie das Ladekabel von der DC Ladesäule und schließen Sie dieses an den Anschlüssen an. Starten Sie mit der GOFAST Ladekarte im Handschuhfach des Fahrzeuges den Ladevorgang. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Display der Ladestation. Bei Problemen kontaktieren Sie die Rufnummer auf der Ladesäule.



1. Kontrollleuchte Verriegelungsstatus
2. Statusanzeige
3. Kontrollleuchte Ladevorgang

Reichweite nach 20 Minuten Schnell-Ladung mit maximaler Ladeleistung
Benötigte Zeit für 80% der Kapazität

~ 100 km
~ 65 Min.

2. Unterwegs laden an einer AC Ladestation Typ2

Gehen Sie vor wie beim Laden an einer Schnell-Ladestation. Teilweise sind die Ladekabel fest an den Säulen montiert, ansonsten verwenden Sie das Ladekabel im Kofferraum des Fahrzeuges. Vergessen Sie nicht, dieses wieder mitzunehmen.



Der Ladevorgang wird je nach Anbieter mittels App oder Bezahlung per Kreditkarte automatisch gestartet (der Kunde kann bei Bezahlung via Kreditkarte die Belastung Mobility verrechnen). Die Ladekarte von GOFAST im Handschuhfach des Fahrzeuges kann auch verwendet werden. Allenfalls kontaktieren Sie den Anbieter der Ladestation.

Ist der Ladevorgang korrekt gestartet, blinkt die Ladevorgangs-anzeige "2" des Fahrzeuganschlusses grün. Kontrollieren Sie dies.

Reichweite nach 20 Minuten Typ2 AC-Ladung mit maximaler Ladeleistung
Benötigte Zeit für 80% der Kapazität

~ 13 km
~ 6 Std. 32 Min.

3. Zusätzliches Ladekabel

Falls an einer Ladestation keine Ladekabel vorhanden sind, befindet sich ein solches im Kofferraum des Fahrzeuges. Dieses ist für Ladestationen mit dem "Typ 2" Stecker kompatibel. Vergessen sie nicht, dieses nach dem Ladevorgang wieder in den Kofferraum zu legen.



Ist der Ladevorgang korrekt gestartet, blinkt die Ladevorgangs-anzeige "2" des Fahrzeuganschlusses grün.