

Mercedes Vito Diesel – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility. Il est impossible de fermer le véhicule si l'une des portes n'est pas correctement fermée.

Clé de contact

La clé de contact se trouve dans le compartiment situé sous la radio.

Démarrer le moteur

Le moteur ne démarre que si le levier de vitesse est sur la position P. Si le levier de vitesse n'est pas sur la position P, appuyez sur la pédale de frein et déplacez le levier vers l'avant sur la position P.

Frein de stationnement (frein à main)



Pour désengager le frein de stationnement, tirez sur le levier marqué d'un P (photo 1) qui se trouve à gauche du volant sur le tableau de bord. Pour engager le frein de stationnement, appuyez sur la pédale (photo 2) qui se situe à l'extrême gauche de l'espace réservé aux pieds.



Démarrer et rouler

Pour rouler, déplacez le levier de vitesse sur D. Pour ce faire et après avoir démarré le moteur en position P, appuyez sur la pédale de frein et déplacez le levier de vitesse sur la position D.

Trappe de réservoir

Le trappe du réservoir se situe du côté conducteur. Pour ouvrir la trappe du réservoir, vous devez être annoncé(e) et la portière conducteur doit être ouverte. Faites pivoter la trappe du réservoir vers l'arrière. Pour enlever le bouchon, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Carburant

Diesel (important: pas de biodiesel)

Boîte de vitesses

- 1) P = position start/stop
- 2) R = marche arrière
- 3) N = point mort (le véhicule est en roue libre)
- 4) D = conduite

Vous devez appuyer sur la pédale de frein, à chaque fois que vous changez la position du levier de vitesse.



Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812. Exception: le dommage est déjà inscrit dans le carnet des défauts Mobility (dans la boîte à gants). Appelez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 simplement et sans effort depuis l'ordinateur de bord. Cet appel est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation
Sélectionnez «Res +» pour prolonger et
«Res -» pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une
réservation

Appuyez sur la touche «ResFin».

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture mais la réservation est déjà terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.