

Mini Cooper D – les points importants



Ouvrir / fermer le véhicule

Ouvrir et refermer le véhicule avec la carte Mobility.

Démarrer le moteur

Appuyer sur l'embrayage et le frein, passer la première vitesse puis appuyer sur le bouton de démarrage. Il faut appuyer en même temps sur l'embrayage et le frein pour démarrer le moteur.

Couvercle de réservoir d'essence

Le réservoir d'essence se trouve du côté du conducteur. Vous devez être annoncé(e). Tourner le couvercle vers l'avant dans le sens de la marche. Tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Carburant

Diesel (important: pas de biodiesel)

Coffre

Pour ouvrir le coffre, appuyer sur le bouton au milieu de la poignée et relever le hayon vers l'arrière/ le haut.

Marche arrière

La marche arrière est en haut à gauche. Pour passer la vitesse, appuyer fort sur le côté.

Système de navigation

Vous trouverez le mode d'emploi du système de navigation dans la boîte à gants ou sur l'ordinateur de bord dans le menu „Navigation“.

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812. Exception: le dommage est déjà inscrit dans le carnet des défauts Mobility (dans la boîte à gants). Appelez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 simplement et sans effort depuis l'ordinateur de bord. Cet appel est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation
Sélectionnez «Res +» pour prolonger et
«Res -» pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une
réservation

Appuyez sur la touche «ResFin».

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture mais la réservation est déjà terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.