

Skoda Octavia 4x4 (Automat) – das Wichtigste auf einen Blick



Fahrzeug öffnen/schliessen

Das Fahrzeug mit der Mobility-Card öffnen und wieder schliessen.



Motor starten

Das Bremspedal betätigen, Gangwählhebel auf Position **P** stellen und den Start/Stop-Knopf drücken.

Tankdeckel

Der Tankdeckel befindet sich hinten auf der Beifahrerseite. Auf die Tankklappe tippen und diese in Fahrtrichtung nach vorne schwenken. Den Tankdeckel (**schwarz**) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

Treibstoff

Diesel (kein Biodiesel)

Kofferraum

Um den Kofferraum zu öffnen, den Tastschalter oberhalb des Kontrollschildes drücken und den Kofferraumdeckel nach oben ziehen.

Rückwärtsgang

Das Bremspedal betätigen, den Knopf am Gangwählhebel drücken und diesen auf Position **R** stellen.

Tipps und Tricks

Vor der Fahrt

Zeitreserve einplanen

Reservieren Sie immer genügend Zeit, sodass Sie das Mobility-Fahrzeug stets rechtzeitig zurückstellen können. Bei verspäteter Rückgabe entstehen Gebühren.

Schadencheck am Fahrzeug

Sie sind verpflichtet, Schäden unverzüglich dem 24h-Dienstleistungszentrum unter 0848 824 812 zu melden. Sie erreichen das 24h-Dienstleistungszentrum einfach und bequem über den Bordcomputer oder via Mobiltelefon. Der Anruf via Bordcomputer ist für Sie kostenlos.



Während der Fahrt

Bordcomputer

Reservation verlängern oder verkürzen:
Wählen Sie „Res +“, um die Reservation zu verlängern und „Res -“, um die Reservation zu verkürzen.
Reservation sofort beenden:
Betätigen Sie die Taste „ResEnde“.

Nach der Fahrt

Zu früh zurück?

Wenn Sie mindestens 30 Minuten vor dem geplanten Reservationsende zurück sind, können Sie die Reservation am Bordcomputer sofort beenden und damit Geld sparen.

Kontrolle der Tankfüllung!

Wichtig: Der Tank muss bei Fahrtende immer mindestens zu einem Drittel gefüllt sein.

Etwas im Auto vergessen, aber die Reservation schon beendet?

Kein Problem – kontaktieren Sie das 24h-Dienstleistungszentrum unter der Nummer 0848 824 812.