

# Audi A3 (automatique) – les points importants

---



## Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.



## Démarrer/couper le moteur

Actionnez la pédale de frein, placez le sélecteur de vitesse en position **P**, appuyez sur le bouton start/stop.

## Couvercle de réservoir

Le couvercle de réservoir se trouve derrière, côté passager. Appuyez sur la trappe et faites-la basculer vers l'avant dans le sens de la marche. Ouvrez le bouchon de réservoir (**noir**) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

## Carburant

Sans plomb 95

## Coffre

Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton au-dessus de la plaque de contrôle et tirez la porte de coffre vers le haut.

## Marche arrière

Actionnez la pédale de frein, appuyez sur le bouton du sélecteur de vitesse et mettez celui-ci en position **R**.

## Frein à main (électrique)

La manette du frein à main se situe entre les deux sièges, sur la console centrale, et est marquée (**P**).

- Serrage du frein à main: tirez la manette vers le haut (le voyant s'allume).
- Desserrage du frein à main: poussez la manette vers le bas (la pédale de frein doit être actionnée).



**mobility**

# Conseils et astuces

---

## Avant de démarrer

### Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

### Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



## Pendant le trajet

### Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

## Après le trajet

### De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

### Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

### Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.