

Audi A5 Sportback – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Démarrer/couper le moteur

Appuyer sur la pédale de frein, placer le levier de vitesse sur la position Parc (**bouton P**) sur le levier de vitesse puis pousser le bouton start/stop.

Couvercle de réservoir

Le bouchon de réservoir se trouve derrière, côté passager. Appuyer légèrement sur le clapet et le faire pivoter vers l'avant dans le sens de la marche. Tourner le bouchon de réservoir (**noir**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Carburant

Diesel (pas de biodiesel)

Coffre

Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton au-dessus de la plaque de contrôle et tirez la porte de coffre vers le haut.

Engager une vitesse

Appuyer sur la pédale de frein, pousser le bouton à gauche du levier et placer le levier sur la position **D** (**R** pour la marche arrière).

Frein à main (électrique)

La manette du frein à main se situe entre les deux sièges, sur la console centrale, et est marquée (**P**).

- Serrage du frein à main: tirez la manette vers le haut (le voyant s'allume).
- Desserrage du frein à main: poussez la manette vers le bas (la pédale de frein doit être actionnée).



Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.