

Honda Jazz Hybrid – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Clé de contact

La clé de contact se trouve dans le compartiment situé au-dessus de la boîte à gants côté passager.

Démarrer le moteur

Le moteur ne démarre que si le levier de vitesse est sur la position P. Si le levier n'est pas sur la position P, appuyez sur le frein et placez le sur P (pousser à fond le levier de vitesse vers l'avant).

Couvercle de réservoir

Le couvercle du réservoir se trouve du côté conducteur. Pour ouvrir le couvercle du réservoir vous devez être annoncé(e). Il s'ouvre en appuyant sur le côté droit du clapet.

Carburant

Sans plomb 95

Coffre

Pour ouvrir le coffre vous devez être inscrit. Tirez sur la manette sous le logo de la marque pour ouvrir le coffre.

Boîte de vitesses

P = Position de démarrage et d'arrêt (au passage des vitesses)

R = Marche arrière

N = Point mort (aucune vitesse n'est enclenchée, le véhicule n'est pas sécurisé)

D = Rouler

S = Conduite sportive *

* Remarque:

Ne conduisez en position S que lorsque vous montez en pente raide. Veuillez observer que ce style de conduite consomme plus de carburant.

mobility

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.