

Smart twinamic (automatique) — les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Clé de contact

La clé de contact se trouve dans la boîte à gants.

Démarrer le moteur

Mettez la clé de contact dans le contact, actionnez la pédale de frein, mettez le levier du sélecteur de vitesse en position P et tournez la clé de contact.

Couvercle de réservoir

La trappe à carburant est située du côté arrière droit. Tirez sur la trappe pour l'ouvrir et dévissez le bouchon de réservoir en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Carburant

Sans plomb 95

Coffre

Pour ouvrir le coffre, commencez par ouvrir la vitre arrière à l'aide du bouton-poussoir sur la poignée, puis actionnez la poignée du hayon.



Marche arrière

Actionnez la pédale de frein, appuyez sur le bouton du sélecteur de vitesse et mettez simultanément celui-ci en position R.

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.