

# Toyota Yaris Hybride – les points importants

---



## Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

## Démarrer/couper le moteur

Actionnez la pédale de frein, sélecteur de vitesse en position P, appuyez sur le bouton start/stop. Un voyant vert **READY** s'affiche à l'écran.

Le véhicule roule éventuellement en mode électrique et on n'entend alors aucun bruit de moteur.



## Couvercle de réservoir

Le couvercle de réservoir se trouve à l'arrière sur le côté gauche.

Le levier d'ouverture du réservoir se trouve par terre, du côté du conducteur, derrière le seuil de la porte.

## Carburant

Sans Plomb 95

## Coffre

Pour ouvrir le coffre pousser le bouton (non visible) au-dessus de la plaque d'immatriculation et tirer le hayon vers le haut.

## Levier de vitesses

La commande de vitesses fonctionne comme dans une voiture automatique ordinaire. Pour démarrer, placer sur la position D comme Drive, la marche arrière se trouve sur la position R. Après avoir garé la voiture, placer le levier sur la position P comme Parc.

**mobility**

# Conseils et astuces

---

## Avant de démarrer

### Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

### Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.



## Pendant le trajet

### Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnd“.

## Après le trajet

### De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

### Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Le support de la carte carburant se trouve dans la boîte à gants. Pour voir le code PIN, appuyez sur le symbole de la pompe à essence sur l'ordinateur de bord et retirez la carte carburant.

### Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.