

VW Sharan (automatique) —

les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Démarrer/couper le moteur

Actionnez la pédale de frein, sélecteur de vitesse en position P, appuyez sur le bouton start/stop.

Couvercle de réservoir

La trappe à carburant est située du côté arrière droit. Exercez une légère pression sur la trappe et faites-la basculer vers l'avant dans le sens de la marche. Ouvrez le bouchon de réservoir en le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Carburant

Diesel (pas de biodiesel)

Coffre

Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton (non apparent) au-dessus de la plaque d'immatriculation et tirez le couvercle du coffre vers le haut.

Marche arrière

Pour passer en marche arrière, actionnez la pédale de frein alors que le véhicule est à l'arrêt, appuyez sur le bouton à l'avant du sélecteur de vitesse et mettez simultanément ce dernier en position R.



Frein à main (électrique)

La manette du frein à main se situe entre les deux sièges avant sous le levier du sélecteur de vitesse et est marquée (P).

Pour serrer le frein à main, tirer la manette vers le haut (le voyant sous la manette s'allume).

Pour desserrer le frein à main, pousser la manette vers le bas (la pédale de frein doit être enfoncée).

mobility

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.