

VW up! – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Clé de contact

La clé de contact se trouve dans la console du milieu sous la radio.

Démarrer le moteur

Appuyer en même temps sur l'embrayage et le frein, passer la 1ère vitesse puis tourner la clé de contact.

Couvercle de réservoir

Le couvercle du réservoir se trouve du côté passager. Avec le doigt dans l'encoche, poussez le clapet vers l'avant dans le sens de la marche. Placez la clé dans le couvercle du réservoir et tournez de 180° vers la gauche. Le couvercle peut alors être dévissé.

Carburant

Sans plomb 95

Coffre

Pour ouvrir le coffre poussez le bouton sur la poignée placée à la vitre arrière sous l'emblème VW. Après avoir déverrouillé le clapet, ouvrir le hayon vers le haut.

Marche arrière

Pour passer la marche arrière, amenez le levier en bas à droite.

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 à l'aide de votre portable ou de l'ordinateur de bord. L'appel avec l'ordinateur de bord est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation: Sélectionnez „Res +“ pour prolonger et „Res -“ pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation: Appuyez sur la touche „ResEnde“.

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture et la réservation est terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.